


Tribit FlyBuds 3S/3

True Wireless Earbuds

Model: BTH92S/BTH92S1

Комплектация



Наушники + кейс



USB-C кабель




Насадки 5 пар




Инструкция


Внешний вид



Как менять насадки




Как вставить наушник




Включение / выключение

При первом использовании, удалите защитную пленку. Затем поместите наушники в кейс и закройте его.



Включение:

Откройте кейс



удалите
защитную пленку



Выключение:

закройте кейс.

Использование Bluetooth

- **Подключение наушников к bluetooth источнику**


Откройте кейс, подождите пару секунд и наушники войдут в режим сопряжения. Откройте Bluetooth меню источника, обновите список устройств и выберите "FlyBuds 35/ FlyBuds 3". После успешного соединения индикатор наушников погаснет.



- **Два способа подключения к другому источнику:**

1. Отключите соединение на смартфоне и наушники автоматически перейдут в режим сопряжения.
2. Выполните сброс (описано далее), после чего наушники войдут в режим сопряжения

Управление сенсором



⏮ Пауза/воспр.: Двойной клик

☎ Ответить/завержить: Двойной клик

» След. трек: Тройной клик

⌂ Отклонить входящий вызов:

Нажать и удерживать 2с

🗣 Голосовой помощник:

Нажать и удерживать 2с и отпустить после звукового сигнала

🔌 Ручное включение/выключение (наушники вне кейса)

Нажмите и удерживайте оба сенсора примерно 10сек

Индикация наушников

Касание сенсора: краткий белый


Режим сопряжения: мигает медленно красным

Подключено: индикатор выключен

Низкий заряд: мигает красным дважды каждые 20с

Индикация кейса

- откройте крышку или кратко нажмите кнопку, в течение 10сек будет индикация статуса батареи



- **100% :** 4 LED горит.
- **75% :** 3 LED горит.
- **50% :** 2 LED горит
- **25% :** 1LED горит.
- **0% :** индикаторы выключены.

- **Статус наушников показывается, когда они в кейсе и заряжаются**

Крайние правый и левый индикаторы кейса показывают статус наушников. Во время зарядки они включены и гаснут по её завершении.

Зарядка

- Зарядка наушников: поместите наушники в кейс и закройте крышку для начала зарядки.

Время зарядки: около 90 мин

- Зарядка кейса: подключите его с помощью USB кабеля к источнику питания 5V. Индикатор кейса начнет мигать, по завершении зарядки все 4 будут гореть постоянно.

Время зарядки: около 210 минут

Сброс к заводским настройкам

Поместите оба наушника в кейс. При открытой крышке нажмите и удерживайте кнопку кейса пока все 4 индикатора не мигнут 4 раза. Сброс произведен.

Сопряжение наушников между собой (при сбое)

Сначала разорвите соединение на источнике, затем поместите наушники в кейс, потом достаньте. Дважды нажмите сенсоры и индикатор будет медленно мигать красным. Затем удерживайте сенсор пока индикатор не начнет мигать быстро. Через несколько секунд индикатор левого наушника начнет мигать медленно, а на правом - выключится. Сопряжение прошло успешно.

Гарантия: на данный продукт распространяется 12 месячная гарантия с даты покупки.

По поводу гарантийного и постгарантийного обслуживания Вы можете обратиться в Universal Communications – официальный сервисный центр Tribit Audio на территории стран ТС.

Адрес: 119334, г. Москва, Ленинский проспект, 38А. комната 44

E-mail: tribitaudio@univercom.ru

Тел.: +7 495-287-33-20

Внимание

Эта гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате неправильного или неразумного использования или обслуживания; несоблюдение инструкции по эксплуатации; несчастные случаи; избыток влаги; насекомые; молния; несанкционированное изменение или модификация исходного состояния; повреждения, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой; потеря, повреждение или искажение сохраненных данных; повреждения, вызванные использованием продуктов, отличных от Tribit; покупка продуктов у неавторизованных дилеров.