



Портативная беспроводная колонка XSound Go V2

Модель: TS- BTS20C

Руководство пользователя

Уход и обслуживание

- Избегайте падения.
- Не разбирайте.
- Избегайте экстремальных температур.
- Не используйте устройство на открытом воздухе во время грозы.
- Не используйте никаких агрессивных чистящих средств/масел для очистки.

Технические характеристики

Версия Bluetooth: V5. 0

Поддержка: д2DP, AVRCP, HFP, H5P

Выходная мощность: 2 x 8 Вт

Аккумулятор: 3.7 В, 4400мдч


Время зарядки аккумулятора: 5 часов

Напряжение питания: DC5V/1A

Размер: 175 x 59 x 56 (мм)

Вес: 380 г

Комплектация



Колонка XSound Go V2



USB-C кабель




Шнурок




Руководство пользователя

Общий вид






Варианты подключения



Соединение по Bluetooth

1. Убедитесь, что колонки включены.





2. Нажмите  на одной из колонок и войдите в режим подключения.

3. Удерживайте  на другой колонке в течение 5 секунд.

Затем опустите кнопку, чтобы войти в режим «Сtereo режим». Когда услышите «Левый канал» в левой колонке, а «Правый канал» в правой колонке, «Сtereo режим» включен.

Функции

Функции	Действия
Power on/off	Нажмите чтобы включить/выключить
Bluetooth	Нажмите для подключения Bluetooth
Volume +	Увеличение уровня громкости
Volume -	Уменьшение уровня громкости
Play/Pause	Воспроизведение/пауза Ответ/завершение вызова Длительное нажатие/отключение 3 раза -переход к предыдущему треку

Индикация

Индикатор	Статус
Синий индикатор медленно мигает	Режим подключения
Синий индикатор быстро мигает	Режим Bluetooth включен
Синий индикатор горит	Подключение
Красный индикатор медленно мигает	Низкий заряд (<15%) зарядите аккумулятор
Красный индикатор быстро мигает	Заряд батареи (<15%) авто выключение колонки через 5 сек

Сброс настроек

Одновременное нажатие и удерживание кнопки «Громкость+» и «Громкость-» в течение 5 секунд для сброса, а затем снова выполните подключение (удалите старое подключение в вашем устройстве).

Гарантия и сервис

На данный продукт распространяется 12 месячная гарантия с даты покупки.

Гарантия считается недействительной, если:

- оборудование (товар) имеет следы коррозии, дефекты, возникшие в результате повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами;
- оборудование (товар) имеет дефекты, возникшие в результате ненадлежащих условий эксплуатации.

По поводу гарантийного и обслуживания Вы можете обратиться в Universal Communications – официальный сервисный центр Tribit Audio на территории стран ТС.

Адрес: 119334, г. Москва,
Ленинский проспект, 38А. комната 44
E-mail: tribitaudio@univercom.ru
Тел.: +7 495-287-33-20